






# MPA-ASI-VI

(med Beställningskod 52E-...-EX1E)

II 3G Ex nA IIC T4 X Gc



(de) Spezialdokumentation ATEX  
(en) Special documentation ATEX  
(sv) Särskild dokumentation ATEX  
(es) Documentación especial ATEX  
(fr) Documentation spéciale ATEX  
(it) Documentazione speciale ATEX

Festo AG & Co. KG  
Postfach  
D-73726 Esslingen  
Phone:  
+49/711/347-0  
www.festo.com

Original: de

1206NH

→ Information

- Detaljerade uppgifter om produkten med tillbehör, bruk-sanvisningen samt intyg om överensstämmelse finns på internet: [www.festo.com](http://www.festo.com)
- Den tekniska informationen om produkten kan variera i andra dokument. Vid användning på platser där explosionsrisk föreligger gäller alltid den tekniska informationen i detta dokument.
- Montering och idrifttagning får endast utföras av behörig personal enligt bruksanvisningen.

**Produktidentifikation**

Exempel på tillverkningsperiod C6 = Juni 2012

**FESTO**

**MPA-ASI-VI**  
546279 (C608)  
1:-X,X-Xbar  
12,14:X-Xbar

**CE**

**FESTO**

II 3G  
Ex nA IIC T4 X Gc

Tillverkningsår					
X = 2009	A = 2010	B = 2011	C = 2012	D = 2013	E = 2014
F = 2015	H = 2016	J = 2017	K = 2018	L = 2019	M = ...

Tillverkningsmånad	
1	Januari
2	Februari
3	Mars
4	April
5	Maj
6	Juni
7	Juli
8	Augusti
9	September
0	Oktober
N	November
D	December

**Ventilterminal** ..... **sv**

**1 Funktion**

Ventilterminaler är konfigureringsbara funktionsenheter för styrning av komplexa pneumatiska drivenhetssystem. Elektrisk anslutning sker via AS-Interface. Pneumatisk anslutning sker via husets komponenter eller den pneumatiska tryckmatningsmodulen.

**2 Användning**

- Ventilterminalen är avsedd för styrning av pneumatiska aktorer.
- Enheten får endast användas med tryckluft som minst uppfyller kvalitetsklass [7:4:4] enligt ISO 8573-1:2010. Anvisning om driftmediet: drift med olja är inte möjlig.
- Modulen är inte avsedd för användning med andra fluider.
- Skapa alltid tryckluft och vakuum utanför det explosiva området.
- Enheten kan användas under angivna driftsförhållanden i explosiv gasatmosfär zon 2.

→ Information

X-märkning: Särskilda villkor

- Montera enheten i ett hus med minst IP54 (enligt EN 60079-15).
- Dra inte ur eller öppna under spänning.
- Förhindra att kontakter eller husdelar lossas genom ett hus med särskilt lås (t.ex. kopplingsskåp).
- Använd extra dragavlastare för kablarna framför alla kontakter.
- Undvik elektrostatisk laddning av huset genom lämpliga installationsåtgärder.
- Omgivningstemperatur −5 °C ≤ Ta ≤ +50 °C.
- Skydda modulen mot UV-strålning.
- Skydda modulen mot stötbelastning.

- Det är tillåtet att byta elektronikmoduler och ventilplattor. Använd endast tillåtna komponenter.
- Använd utrustningen i originalskick utan några egna förändringar. Vid ingrepp på utrustningen som inte utförs av tillverkaren upphör typgodkännandet att gälla.

### 3 Idrifttagning

⚠ Varning

Urladdning av elektrostatiskt uppladdade delar kan göra att brandfarliga gnistor bildas.

- Undvik elektrostatisk laddning genom lämpliga installations- och rengöringsåtgärder.
- Integrera modulen i anläggningens potentialutjämning.

→ Information

- Utströmmande frånluft kan virvla upp damm och framkalla en explosiv dammatmosfär.
- Följ anvisningarna på typskylten.
  - Följ alla nationella och internationella föreskrifter.
  - Jorda alla matningsspänningar.
  - Begränsa kopplingsfrekvensen till max. 10 Hz. Vid högre kopplingsfrekvenser än 2 Hz: Håll ett pausförhållande på minst 50 %.
  - Se till att självvärme kan avledas. Magnetpolens yta får inte täckas.
  - Använd endast tillåtna komponenter.

### 4 Drift

⚠ ⚡ Varning

- Elektriska gnistor kan antända en explosiv atmosfär.
- Dra inte ur eller öppna under spänning.
- Beakta driftförhållandena och uppgifterna i bruksanvisningen.
  - Överskrid aldrig de tillåtna gränsvärdena.

### 5 Underhåll och skötsel

- Utför endast underhåll och skötsel utanför explosionsfarliga områden.
- Kontrollera med jämna mellanrum att produkten fungerar felfritt.

Funktionsstörning	Åtgärd
Hörbart läckage	1. Kontrollera att anslutningarna är fastskruvade eller 2. Byt ut de berörda ventilkretsarna.

- Utbyte av förbruknings- och reservdelar är i några fall möjligt. Sådana reparationer får endast utföras av utbildad och behörig personal. Kontakta en av Festos specialister.

### 6 Tillbehör


Tillåtna komponenter		Art.nr	
Magnetventil VMPA1	VMPA1-M1H-M-PI	533342	
	VMPA1-M1H-J-PI	533343	
	VMPA1-M1H-B-PI	533344	
	VMPA1-M1H-G-PI	533345	
	VMPA1-M1H-E-PI	533346	
	VMPA1-M1H-K-PI	533347	
	VMPA1-M1H-N-PI	533348	
	VMPA1-M1H-H-PI	533349	
	VMPA1-M1H-D-PI	533350	
	VMPA1-M1H-X-PI	534415	
	VMPA1-M1H-W-PI	540050	
	VMPA1-M1H-I-PI	543605	
Magnetventil VMPA2	VMPA2-M1H-M-PI	537952	
	VMPA2-M1H-J-PI	537953	
	VMPA2-M1H-B-PI	537954	
	VMPA2-M1H-G-PI	537955	
	VMPA2-M1H-E-PI	537956	
	VMPA2-M1H-K-PI	537957	
	VMPA2-M1H-N-PI	537958	
	VMPA2-M1H-H-PI	537959	
	VMPA2-M1H-D-PI	537960	
	VMPA2-M1H-X-PI	537961	
	VMPA2-M1H-W-PI	540051	
	VMPA2-M1H-I-PI	543703	
Anslutningsplattor utan elektrisk koppling	VMPA1-FB-AP-4-1	533352	
	VMPA1-FB-AP-4-1-T1	538657	
	VMPA2-FB-AP-2-1-T0	538677	
	VMPA2-FB-AP-2-1	538000	
	VMPA1-FB-AP-4-1-S1	555901	
	VMPA2-FB-AP-2-1-S0	555902	
Anslutningsplattor med elektrisk koppling och elektronikmodul	VMPA1-AP-4-1-EMM-8	546804	
	VMPA1-AP-4-1-EMM-4	546806	
	VMPA2-AP-2-1-EMM-4	546805	
	VMPA2-AP-2-1-EMM-2	546807	
Ändplatta höger sida	MPA1-EPR	533373	
Elektronikmodul	VMPA2-MPM-EMM-2	537985	
	VMPA2-MPM-EMM-4	537986	
	VMPA1-MPM-EMM-4	537987	
	VMPA1-MPM-EMM-8	537988	
	Elektrisk anslutning Huskomponent	VMPA-ASI-EPL-GU-4E4A-Z	546991
VMPA-ASI-EPL-EU-4E4A-Z		546990	
VMPA-ASI-EPL-G-4E4A-Z		546989	
VMPA-ASI-EPL-E-4E4A-Z		546988	
VMPA-ASI-EPL-GU-8E8A-Z		546995	
VMPA-ASI-EPL-EU-8E8A-Z		546994	
VMPA-ASI-EPL-G-8E8A-Z		546993	
VMPA-ASI-EPL-E-8E8A-Z		546992	
Skyddskåpa		MPA	671579
Lock		MPA-ASI-CPI	699931
Kabelkontakt	ASI-SD-FK	18785	
	ASI-SD-FK180	196089	
	ASI-SD-FK-M12	18788	
	ASI-SD-PG-M12	18789	
Kontaktuttag	FBSD-GD-9-5POL	18324	
Kabelfördelare	ASI-KVT-FKX2-M12	527474	
Anslutningsblock	CPX-AB-4-M12X2-5P-M3	546996	
	CPX-AB-8-M8-3P-M3	546998	
	CPX-AB-8-KL-4P-M3	546999	
	CPX-AB-1-SUB-BU-25P-M3	547000	
Kontaktidon, hane	SEA-GS-7	18666	
	SEA-GS-9	18778	
	SEA-4GS-7-2,5	192008	
	SEA-GS-11-DUO	18779	
	SEA-M12-5GS-PG7	175487	
	SEA-5GS-11-DUO	192010	
	SEA-3GS-M8-S	192009	
	SEA-GS-M8	18696	
	SEA-GS-HAR-4POL	525928	
	SD-SUB-D-ST25	527522	
Elektrisk koppling	VMPA2-MPM-EV-AB-2	537989	
	VMPA2-MPM-EV-ABV-2	537991	
	VMPA1-MPM-EV-AB-4	537993	
	VMPA1-MPM-EV-AB-8	537994	
	VMPA1-MPM-EV-ABV-4	537995	
	VMPA1-MPM-EV-ABV-8	537996	
Platta komponenter	MPA-ASI-VERKETTUNG	700404	
Slutstycke	MPA	689543	
Tätningsskiva för samlad avluftning	VMPA1-DP	533359	
	VMPA1-DP-P	533363	
	VMPA1-DP-RS	533364	
	VMPA1-DP-PRS	533365	
Tätningsskiva för flatljuddämpare	VMPA1-DPU	533355	
	VMPA1-DPU-P	533356	
	VMPA1-DPU-RS	533357	
	VMPA1-DPU-PRS	533358	
Försörjningsplatta	VMPA1-FB-SPU	533353	
	VMPA1-FB-SP	533354	
Platta	VMPA-APU	533374	
	VMPA-AP	533375	
	VMPA-AP-3/8	541629	
Blindplatta	VMPA1-RP	533351	
	VMPA2-RP	537962	
Kåpa	MH1	693160	
	MH1 GESCHL.	693159	

Beaktade tillbehör		
Fäste	CPA-BG-NRH	173498
	VMPA-BG-RW	534416
Skylthållare	MPA-...	697453
	VMPA1-ST-2-4	698382

MPA-ASI-VI

(con Código de artículo 52E-...-EX1E)

II 3G Ex nA IIC T4 X Gc



(de) Spezialdokumentation ATEX  
(en) Special documentation ATEX  
(sv) Särskild dokumentation ATEX  
(es) Documentación especial ATEX  
(fr) Documentation spéciale ATEX  
(it) Documentazione speciale ATEX

Festo AG & Co. KG  
Postfach  
D-73726 Esslingen  
Phone:  
+49/711/347-0  
www.festo.com

Original: de

1206NH

→ **Importante**

- Las especificaciones detalladas sobre el producto y accesorios previstos, el manual y la declaración de conformidad pueden hallarse en Internet: [www.festo.com](http://www.festo.com)
- Las especificaciones técnicas del producto pueden mostrar valores diferentes en otros documentos. Las especificaciones técnicas en este documento se aplican siempre al funcionamiento en una atmósfera con riesgo de explosión.
- El montaje y Puesta en funcionamiento sólo debe llevarse a cabo por personal cualificado y según el manual de instrucciones.



Año de fabricación					
X = 2009	A = 2010	B = 2011	C = 2012	D = 2013	E = 2014
F = 2015	H = 2016	J = 2017	K = 2018	L = 2019	M = ...

Mes de fabricación	
1	Enero
2	Febrero
3	Marzo
4	Abril
5	Mayo
6	Junio
7	Julio
8	Agosto
9	Septiembre
0	Octubre
N	Noviembre
D	Diciembre

Terminal de válvulas ..... es

1 Función

Los terminales de válvulas son unidades de funciones configurables para controlar sistemas de accionamiento neumático. La conexión eléctrica se realiza a través del interface AS. La conexión neumática se realiza a través del módulo del cuerpo o mediante el bloque distribuidor neumático.

2 Aplicación

- El terminal de válvulas ha sido diseñado para controlar actuadores neumáticos.
- Haga funcionar el aparato únicamente con aire comprimido de, como mínimo, la clase de calidad [7:4:4] según ISO 8573-1:2010. Nota sobre el fluido de trabajo: no es posible el funcionamiento con lubricante.
- El dispositivo no es adecuado para ser utilizado con otros fluidos.
- Genere aire comprimido y vacío siempre fuera de la zona potencialmente explosiva.
- El dispositivo puede utilizarse bajo las condiciones de funcionamiento en zonas 2 de atmósfera de gas potencialmente explosiva.

→ **Importante**

- Identificación X: Condiciones especiales
- Monte la unidad en una caja que cumpla como mínimo el tipo de protección IP54 (conforme a EN 60079-15).
  - No desconectar ni abrir bajo tensión.
  - Evite la separación de los conectores enchufables o piezas del cuerpo mediante una caja con cierre especial (p. ej. un armario de maniobra).
  - Utilice prensaestopas adicionales para los cables delante de todos los conectores.
  - Aplique las medidas de instalación adecuadas para evitar sobrecargas electrostáticas en el cuerpo.
  - Temperatura ambiente –5 °C ≤ Ta ≤ +50 °C.
  - Proteja el dispositivo de las radiaciones ultravioleta.
  - Proteja el dispositivo de cualquier tipo de carga de impacto.
- Se permite la sustitución de módulos electrónicos y placas de válvula. Utilice únicamente componentes autorizados.
  - Utilice el producto en su estado original, sin hacer ninguna modificación. Si el usuario realiza alguna modificación, perderá todos los derechos de uso.

3 Puesta en funcionamiento

⚠ **Advertencia**

- La descarga de piezas cargadas con corriente estática puede producir chispas inflamables.
- Utilice las medidas de instalación y de limpieza adecuadas para evitar cargas electrostáticas.
  - Incluya el dispositivo en la conexión equipotencial del sistema.

→ **Importante**

La corriente de aire de escape puede levantar polvo depositado y provocar una atmósfera de polvo potencialmente explosiva.

- Observe las especificaciones de la placa de tipo.
- Cíñase a todas las normas nacionales e internacionales en vigor.
- Ponga a tierra todas las tensiones de alimentación.
- Limite la frecuencia de conmutación a máx. 10 Hz. Con frecuencias de conmutación superiores a 2 Hz: Mantenga una proporción de pausas del 50 % como mínimo.
- Prevea la disipación del calor interno. La superficie de la bobina no debe cubrirse.
- Utilice únicamente componentes autorizados.

4 Funcionamiento

⚠ **Advertencia**

- Las chispas generadas eléctricamente pueden encender una atmósfera potencialmente explosiva.
- No desconectar ni abrir bajo tensión.
- Observe las condiciones de funcionamiento y las especificaciones del manual.
  - Respete siempre los límites máximos permitidos.

5 Cuidados y mantenimiento

- Lleve a cabo los cuidados y el mantenimiento sólo fuera de zonas con peligro de explosión.
- Verificar a intervalos regulares para asegurar que el producto funciona correctamente.

Funcionamiento defectuoso	Solución
Fuga audible	1. Verifique los racores de las conexiones o 2. Reemplazar los circuitos de válvulas afectados.

- Las piezas desgastadas y de repuesto pueden reemplazarse de forma individual. Las reparaciones de este tipo sólo deben realizarse por personal cualificado. Póngase en contacto con un especialista de Festo.

6 Accesorios

Componentes autorizados		Nº de art.
Electroválvula VMPA1	VMPA1-M1H-M-PI	533342
	VMPA1-M1H-J-PI	533343
	VMPA1-M1H-B-PI	533344
	VMPA1-M1H-G-PI	533345
	VMPA1-M1H-E-PI	533346
	VMPA1-M1H-K-PI	533347
	VMPA1-M1H-N-PI	533348
	VMPA1-M1H-H-PI	533349
	VMPA1-M1H-D-PI	533350
	VMPA1-M1H-X-PI	534415
	VMPA1-M1H-W-PI	540050
	VMPA1-M1H-I-PI	543605
	VMPA2-M1H-M-PI	537952
	VMPA2-M1H-J-PI	537953
Electroválvula VMPA2	VMPA2-M1H-B-PI	537954
	VMPA2-M1H-G-PI	537955
	VMPA2-M1H-E-PI	537956
	VMPA2-M1H-K-PI	537957
	VMPA2-M1H-N-PI	537958
	VMPA2-M1H-H-PI	537959
	VMPA2-M1H-D-PI	537960
	VMPA2-M1H-X-PI	537961
	VMPA2-M1H-W-PI	540051
	VMPA2-M1H-I-PI	543703
	VMPA1-FB-AP-4-1	533352
	VMPA1-FB-AP-4-1-T1	538657
	VMPA2-FB-AP-2-1-T0	538677
	VMPA2-FB-AP-2-1	538000
Placas base sin módulo distribuidor eléctrico	VMPA1-FB-AP-4-1-S1	555901
	VMPA2-FB-AP-2-1-S0	555902
	VMPA1-AP-4-1-EMM-8	546804
	VMPA1-AP-4-1-EMM-4	546806
	VMPA2-AP-2-1-EMM-4	546805
	VMPA2-AP-2-1-EMM-2	546807
Placa final derecha	MPA1-EPR	533373
Módulo electrónico	VMPA2-MPM-EMM-2	537985
	VMPA2-MPM-EMM-4	537986
	VMPA1-MPM-EMM-4	537987
	VMPA1-MPM-EMM-8	537988
Conexión eléctrica Módulo del cuerpo	VMPA-ASI-EPL-GU-4E4A-Z	546991
	VMPA-ASI-EPL-EU-4E4A-Z	546990
	VMPA-ASI-EPL-G-4E4A-Z	546989
	VMPA-ASI-EPL-E-4E4A-Z	546988
	VMPA-ASI-EPL-GU-8E8A-Z	546995
	VMPA-ASI-EPL-EU-8E8A-Z	546994
	VMPA-ASI-EPL-G-8E8A-Z	546993
	VMPA-ASI-EPL-E-8E8A-Z	546992
	MPA	671579
	MPA-ASI-CPI	699931
Tapa ciega	ASI-SD-FK	18785
Recubrimiento	ASI-SD-FK180	196089
	ASI-SD-FK-M12	18788
	ASI-SD-PG-M12	18789
	FBSD-GD-9-SPOL	18324
Zócalo	ASI-KVT-FKX2-M12	527474
Distribuidor de cables	CPX-AB-4-M12X2-5P-M3	546996
	CPX-AB-8-M8-3P-M3	546998
	CPX-AB-8-KL-4P-M3	546999
	CPX-AB-1-SUB-BU-25P-M3	547000
Conector	SEA-GS-7	18666
	SEA-GS-9	18778
	SEA-4GS-7-2,5	192008
	SEA-GS-11-DUO	18779
	SEA-M12-5GS-PG7	175487
	SEA-5GS-11-DUO	192010
	SEA-3GS-M8-S	192009
	SEA-GS-M8	18696
	SEA-GS-HAR-4POL	525928
	SD-SUB-D-ST25	527522
	VMPA2-MPM-EV-AB-2	537989
	VMPA2-MPM-EV-ABV-2	537991
Módulo distribuidor eléctrico	VMPA1-MPM-EV-AB-4	537993
	VMPA1-MPM-EV-AB-8	537994
	VMPA1-MPM-EV-ABV-4	537995
	VMPA1-MPM-EV-ABV-8	537996
	MPA-ASI-VERKETTUNG	700404
Módulo plano	MPA	689543
Pieza final	VMPA1-DP	533359
Junta de separación para escape conducido	VMPA1-DP-P	533363
	VMPA1-DP-RS	533364
	VMPA1-DP-PRS	533365
	VMPA1-DPU	533355
Junta de separación para el silenciador plano	VMPA1-DPU-P	533356
	VMPA1-DPU-RS	533357
	VMPA1-DPU-PRS	533358
	VMPA1-FB-SPU	533353
Placa de alimentación	VMPA1-FB-SP	533354
	VMPA-APU	533374
Placa	VMPA-AP	533375
	VMPA-AP-3/8	541629
	VMPA1-RP	533351
Placa ciega	VMPA2-RP	537962
	MH1	693160
Tapa	MH1 GESCHL.	693159


Accesorios a tener en cuenta		
Fijación	CPA-BG-NRH	173498
	VMPA-BG-RW	534416
Soporte para placas de identificación	MPA-...	697453
	VMPA1-ST-2-4	698382

7 Especificaciones técnicas

Condiciones generales de funcionamiento	
Presión máx. de funciona- miento	10 bar
Presión máx. de control	8 bar
Temperatura ambiente	-5 ... +50 °C
Temperatura del medio	-5 ... +50 °C
Medio de funcionamiento	Aire comprimido según ISO 8573-1:2010: [7:4:4] No es posible el funcionamiento con lubricante.
Tensión nominal de funcionamiento CC	24 V ± 25 %
Tensión de alimentación CC ASI, entradas / salidas	26,5 ... 31,6 V
Conexiones de señales	máx. 8 entradas PELV
Capacidad de carga de los contactos	max. 1,5 A
Frecuencia de conmutación máxima	10 Hz
Relación máx. de pulso a ½ Hz	50 %
Clase de seguridad	III (PELV) según EN 61140
Grado de contaminación	2
Clase de protección	IP20 según EN 60529
Par de apriete	
Tornillo de tierra	1,3 Nm ± 20 %
Placa base	1,8 Nm ± 10 %
Tornillo de la tapa	0,65 Nm ± 10 %
Conector M12	0,5 Nm
Conector M8	0,25 ... 0,5 Nm
Conector SUB-D	0,5 Nm
Conector HARAX	0,5 Nm
Posición de montaje	- indiferente - con fijación en perfil DIN sólo en horizontal
Materiales	
Cuerpo	Todas las aleaciones de aluminio utilizadas contienen menos del 7,5 % de magnesio (Mg) en masa.
Juntas	Elastómero, NRB

Condiciones especiales de funcionamiento para módulos eléctricos		
	4E/4A	8E/8A
Consumo máximo de corriente	25 mA	25 mA
Suma de corrientes de entradas (efectiva) máx. permitida	350 mA	350 mA
Suma máx. de corrientes de válvulas incl. LED MPA1 con alimentación adicional	360 mA	720 mA
Suma máx. de corrientes de válvulas incl. LED MPA2 con alimentación adicional	460 mA	920 mA

MPA-ASI-VI  
(avec Code de commande 52E-...-EX1E)  
II 3G Ex nA IIC T4 X Gc



(de) Spezialdokumentation ATEX  
(en) Special documentation ATEX  
(sv) Särskild dokumentation ATEX  
(es) Documentación especial ATEX  
(fr) Documentation spéciale ATEX  
(it) Documentazione speciale ATEX

Festo AG & Co. KG  
Postfach  
D-73726 Esslingen  
Phone:  
+49/711/347-0  
www.festo.com

Original: de  
1206NH  
8005158

➔ Nota

– Vous trouverez des informations détaillées sur le produit et les accessoires appropriés, la manuel d'utilisation ainsi que la déclaration de conformité à l'adresse internet : [www.festo.com](http://www.festo.com)

– Les caractéristiques du produit peuvent varier d'un document à l'autre. En cas de fonctionnement en atmosphère explosible, ce sont les caractéristiques techniques du présent document qui sont valables en priorité.

– Montage et mise en service uniquement par du personnel qualifié, conformément au manuel d'utilisation.

**Identification du produit**  
Exemple de période de fabrication C6 = Juin 2012

**MPA-ASI-VI**  
546279 (C608)  
1: X, X-XXbar  
12, 14: X-Xbar

II 3G  
Ex nA IIC T4 X Gc

CE

Année de production					
X = 2009	A = 2010	B = 2011	C = 2012	D = 2013	E = 2014
F = 2015	H = 2016	J = 2017	K = 2018	L = 2019	M = ...

Mois de production	
1	Janvier
2	Février
3	Mars
4	Avril
5	Mai
6	Juin
7	Juillet
8	Août
9	Septembre
0	Octobre
N	Novembre
D	Décembre

**Terminal de distributeurs** ..... fr

**1 Fonction**

Les terminaux de distributeurs sont des unités de fonctionnement configurables destinées à la commande de systèmes d'entraînement pneumatiques complexes.

Le raccordement électrique s'effectue via l'AS-interface.

Le raccordement pneumatique s'effectue via le module du boîtier ou via le module d'alimentation pneumatique.

- 2 Application**
- Dans le cadre d'une utilisation conforme, le terminal de distributeur commande des actionneurs pneumatiques.
  - N'exploiter l'appareil qu'avec de l'air comprimé de la classe de qualité [7:4:4] selon ISO 8573-1:2010. Remarque relative au fluide : un fonctionnement avec un fluide lubrifié est impossible.
  - L'utilisation d'autres fluides n'est pas conforme à l'utilisation prévue.
  - N'utiliser l'air comprimé et le vide qu'en dehors des zones explosibles.
  - L'appareil peut être utilisé dans les conditions indiquées dans les zones 2 à atmosphères à gaz explosives.

➔ Nota

Caractérisation X : conditions particulières

- Monter l'appareil dans un boîtier doté au moins de l'indice de protection IP54 (selon EN 60079-15).
- Ne pas démonter ou ouvrir lorsque l'appareil est sous tension.
- Empêcher la désolidarisation des connecteurs ou des éléments du boîtier à l'aide d'un boîtier avec fermeture spéciale. (par ex. armoire de commande).
- Utiliser des colliers de serrage de câbles additionnels devant tous les connecteurs.
- Éviter le chargement électrostatique du boîtier à l'aide de mesures d'installation adéquates.
- Température ambiante –5 °C ≤ Ta ≤ +50 °C.
- Protéger l'appareil du rayonnement UV.
- Protéger l'appareil des chocs.

- Le remplacement de modules électroniques et d'embases de distributeurs est autorisé. Utiliser uniquement les composants indiqués.
- Utiliser l'appareil dans son état d'origine, sans apporter de modifications. Toute intervention non exécutée par le fabricant annule l'homologation.

⚠ Avertissement

La décharge de pièces chargées d'électricité statique peut entraîner la formation d'étincelles inflammables.

- Empêcher le chargement électrostatique à l'aide de mesures d'installation et de nettoyage adéquates.
- Intégrer l'appareil dans l'équilibrage de potentiel de l'installation.

➔ Nota

Les flux d'air d'échappement sont susceptibles de soulever d'éventuels dépôts de poussière et de créer une atmosphère à poussières explosives.

- Tenir compte des indications figurant sur la plaque signalétique.
- Respecter les prescriptions nationales et internationales en vigueur.
- Mettre à la terre toutes les tensions d'alimentation.
- Limiter la fréquence de commutation à 10 Hz maxi. En cas de fréquences de commutation supérieures à 2 Hz: Respecter un rapport impulsion-pause d'au moins 50%.
- Assurez l'évacuation du réchauffement interne de l'appareil. La surface de l'appareil de la bobine ne doit pas recouverte.
- Utiliser uniquement les composants indiqués.

⚠ ⚡ Avertissement

Les étincelles d'origine électrique peuvent enflammer une atmosphère explosible.

- Ne pas démonter ou ouvrir lorsque l'appareil est sous tension.

- Tenir compte des conditions de fonctionnement ainsi que des indications du manuel d'utilisation.
- Toujours respecter les valeurs limites admissibles.

- 5 Maintenance et entretien**
- Réaliser l'entretien et la maintenance uniquement en dehors d'atmosphères explosibles.
  - Contrôlez le fonctionnement correct de votre produit à intervalles réguliers.

Défaut	Solution
Fuite audible	1. Vérifier le raccordement des connecteurs ou 2. Remplacez les circuits de distributeurs concernés.

- Le remplacement des pièces d'usure et de rechange est possible dans des cas isolés. Les réparations de ce type doivent être effectuées uniquement par des spécialistes formés et autorisés.  
Contacter un revendeur conseil de Festo.

6 Accessoires		
Composants indiqués		N° pce
Electrodistributeur VMPA1	VMPA1-M1H-M-PI	533342
	VMPA1-M1H-J-PI	533343
	VMPA1-M1H-B-PI	533344
	VMPA1-M1H-G-PI	533345
	VMPA1-M1H-E-PI	533346
	VMPA1-M1H-K-PI	533347
	VMPA1-M1H-N-PI	533348
	VMPA1-M1H-H-PI	533349
	VMPA1-M1H-D-PI	533350
	VMPA1-M1H-X-PI	534415
Electrodistributeur VMPA2	VMPA1-M1H-W-PI	540050
	VMPA1-M1H-I-PI	543605
	VMPA2-M1H-M-PI	537952
	VMPA2-M1H-J-PI	537953
	VMPA2-M1H-B-PI	537954
	VMPA2-M1H-G-PI	537955
	VMPA2-M1H-E-PI	537956
	VMPA2-M1H-K-PI	537957
	VMPA2-M1H-N-PI	537958
	VMPA2-M1H-H-PI	537959
Embases sans module électrique juxtaposable	VMPA2-M1H-D-PI	537960
	VMPA2-M1H-X-PI	537961
	VMPA2-M1H-W-PI	540051
	VMPA2-M1H-I-PI	543703
	VMPA1-FB-AP-4-1	533352
	VMPA1-FB-AP-4-1-T1	538657
	VMPA2-FB-AP-2-1-T0	538677
	VMPA2-FB-AP-2-1	538000
	VMPA1-FB-AP-4-1-S1	555901
	VMPA2-FB-AP-2-1-S0	555902
Embases avec module électrique juxtaposable et module électronique	VMPA1-AP-4-1-EMM-8	546804
	VMPA1-AP-4-1-EMM-4	546806
	VMPA2-AP-2-1-EMM-4	546805
	VMPA2-AP-2-1-EMM-2	546807
Plaque d'extrémité droite	MPA1-EPR	533373
Module électronique	VMPA2-MPM-EMM-2	537985
	VMPA2-MPM-EMM-4	537986
	VMPA1-MPM-EMM-4	537987
	VMPA1-MPM-EMM-8	537988
Interface électrique Module à boîtier	VMPA-ASI-EPL-GU-4E4A-Z	546991
	VMPA-ASI-EPL-EU-4E4A-Z	546990
	VMPA-ASI-EPL-G-4E4A-Z	546989
	VMPA-ASI-EPL-E-4E4A-Z	546988
	VMPA-ASI-EPL-GU-8E8A-Z	546995
	VMPA-ASI-EPL-EU-8E8A-Z	546994
	VMPA-ASI-EPL-G-8E8A-Z	546993
	VMPA-ASI-EPL-E-8E8A-Z	546992
Capuchon d'obturation	MPA	671579
Cache	MPA-ASI-CPI	699931
Connecteur pour câble	ASI-SD-FK	18785
	ASI-SD-FK180	196089
	ASI-SD-FK-M12	18788
	ASI-SD-PG-M12	18789
Connecteur	FBSD-GD-9-5POL	18324
Dérivation de câbles	ASI-KVT-FKX2-M12	527474
Bloc de raccordement	CPX-AB-4-M12X2-5P-M3	546996
	CPX-AB-8-M8-3P-M3	546998
	CPX-AB-8-KL-4P-M3	546999
	CPX-AB-1-SUB-BU-25P-M3	547000
	SEA-GS-7	18666
	SEA-GS-9	18778
Fiche	SEA-4GS-7-2,5	192008
	SEA-GS-11-DUO	18779
	SEA-M12-5GS-PG7	175487
	SEA-5GS-11-DUO	192010
	SEA-3GS-M8-S	192009
	SEA-GS-M8	18696
	SEA-GS-HAR-4POL	525928
	SD-SUB-D-ST25	527522
	VMPA2-MPM-EV-AB-2	537989
	VMPA2-MPM-EV-ABV-2	537991
Module électrique juxtaposable	VMPA1-MPM-EV-AB-4	537993
	VMPA1-MPM-EV-AB-8	537994
	VMPA1-MPM-EV-ABV-4	537995
	VMPA1-MPM-EV-ABV-8	537996
Module plat	MPA-ASI-VERKETTUNG	700404
Bloc d'extrémité	MPA	689543
Joint de séparation pour collecteur d'échappement	VMPA1-DP	533359
	VMPA1-DP-P	533363
	VMPA1-DP-RS	533364
	VMPA1-DP-PRS	533365
Joint de séparation pour silencieux plat	VMPA1-DPU	533355
	VMPA1-DPU-P	533356
	VMPA1-DPU-RS	533357
	VMPA1-DPU-PRS	533358
Plaque d'alimentation	VMPA1-FB-SPU	533353
	VMPA1-FB-SP	533354
Plaque	VMPA-APU	533374
	VMPA-AP	533375
	VMPA-AP-3/8	541629
Plaque d'obturation	VMPA1-RP	533351
	VMPA2-RP	537962
Capuchon	MH1	693160
	MH1 GESCHL.	693159

Accessoires appropriés		
Fixation	CPA-BG-NRH	173498
	VMPA-BG-RW	534416
Porte-étiquette	MPA-...	697453
	VMPA1-ST-2-4	698382


Caractéristiques techniques	
Conditions de fonctionnement générales	
Pression de service max.	10 bar
Pression de pilotage max.	8 bar
Température ambiante	–5 ... +50 °C
Température du fluide	–5 ... +50 °C
Fluide autorisé	Air comprimé selon ISO 8573-1:2010: [7:4:4] Un fonctionnement avec un fluide lubrifié est impossible.
Tension de service nominale CC	24 V ± 25 %
Tension d'alimentation CC ASI, entrées/sorties	26,5 ... 31,6 V
Raccordements des signaux	8 entrées TBTP max.
Capacité de charge	max. 1,5 A
Fréquence de commutation max.	10 Hz
Rapport cyclique max. à >2 Hz	50 %
Classe de protection	III (TBTP) selon EN 61140
Degré d'encrassement	2
Indice de protection	IP20 selon EN 60529
Couple de serrage	
Vis de mise à la terre	1,3 Nm ± 20 %
Embase	1,8 Nm ± 10 %
Vis de couvercle	0,65 Nm ± 10 %
Fiche M12	0,5 Nm
Fiche M8	0,25 ... 0,5 Nm
Fiche SUB-D	0,5 Nm
Fiche HARAX	0,5 Nm
Position de montage	– indifférente – pour la fixation avec un rail uniquement à l'horizontale
Matériau	
Boîtier	Tous les alliages d'aluminium utilisés contiennent moins de 7,5 % en masse de magnésium (Mg).
Joints d'étanchéité	Elastomère, NBR

Conditions de fonctionnement spécifiques de l'interface électrique		
	4E/4A	8E/8A
Consommation max.	25 mA	25 mA
Courant total max. admissible pour les entrées (effectif)	350 mA	350 mA
Courant total max. pour les distributeurs, LED comprise MPA1		
avec alimentation auxiliaire	360 mA	720 mA
Courant total max. pour les distributeurs, LED comprise MPA2		
avec alimentation auxiliaire	460 mA	920 mA

MPA-ASI-VI

(con Codice di ordinazione 52E-....-EX1E)

II 3G Ex nA IIC T4 X Gc



(de) Spezialdokumentation ATEX  
(en) Special documentation ATEX  
(sv) Särskild dokumentation ATEX  
(es) Documentación especial ATEX  
(fr) Documentation spéciale ATEX  
(it) Documentazione speciale ATEX

Festo AG & Co. KG  
Postfach  
D-73726 Esslingen  
Phone:  
+49/711/347-0  
www.festo.com

Original: de

1206NH

→

Nota

–

Informazioni dettagliate circa il prodotto, i relativi accessori, descrizione e dichiarazione di conformità sono reperibili nel sito Internet: [www.festo.it](http://www.festo.it)

–

In altri documenti, le specifiche tecniche relative al prodotto possono presentare valori diversi rispetto al presente documento. Per l'utilizzo del prodotto in atmosfera esplosiva si deve fare riferimento in primo luogo ai dati tecnici del presente documento.

–

Montaggio e messa in servizio solo da personale qualificato, secondo la descrizione.



Anno di fabbricazione					
X = 2009	A = 2010	B = 2011	C = 2012	D = 2013	E = 2014
F = 2015	H = 2016	J = 2017	K = 2018	L = 2019	M = ...

Mese di fabbricazione	
1	Gennaio
2	Febbraio
3	Marzo
4	Aprile
5	Maggio
6	Giugno
7	Luglio
8	Agosto
9	Settembre
O	Ottobre
N	Novembre
D	Dicembre

Unità di valvole ..... it

1 Funzionamento

Le unità di valvole sono delle unità di funzione configurabili per il comando di sistemi di azionamento pneumatici complessi. Il collegamento elettrico viene eseguito tramite l'interfaccia AS. L'attacco pneumatico viene eseguito tramite il gruppo del corpo contenitore o il modulo di alimentazione pneumatico.

2 Utilizzo

- La funzione dell'unità di valvole è di controllare gli attuatori pneumatici.
- Utilizzare l'unità solo con aria compressa almeno della classe di qualità [7:4:4] secondo ISO 8573-1:2010. Nota sul fluido di esercizio: esercizio lubrificato non possibile.
- L'impiego di altri liquidi esula dalle modalità di uso consentite.
- Creare aria compressa e vuoto sempre fuori dell'area a rischio di esplosione.
- L'apparecchio può essere impiegato nelle zone 2 di atmosfere gassose esplosive alle condizioni d'esercizio specificate.

→

Nota

Contrassegno X: condizioni speciali

- Installare l'apparecchio in un corpo contenitore con almeno IP54 (secondo EN 60079-15).
- Non scollegare o aprire il dispositivo sotto tensione.
- Non staccare i connettori o separare parti dell'alloggiamento impiegando un corpo contenitore con chiusura speciale (ad es. armadio elettrico).
- Utilizzare davanti a tutti i connettori supplementari dadi antistrappo dei cavi.
- Evitare la carica elettrostatica dell'alloggiamento adottando misure di installazione adeguate.
- Temperatura ambientale −5 °C ≤ Ta ≤ +50 °C.
- Proteggere l'apparecchio dai raggi ultravioletti.
- Proteggere l'apparecchio contro qualsiasi sollecitazione d'urto.

- La sostituzione di moduli elettronici e sottobasi valvola è ammessa. Utilizzare esclusivamente specifici componenti.
- Utilizzare l'apparecchio nel suo stato originale, senza apportare modifiche non autorizzate. In caso di interventi non effettuati dal produttore l'omologazione perde ogni validità.

3 Messa in servizio

⚠

Avvertenza

La scarica di cariche elettrostatiche presenti su alcuni componenti può dare origine a scintille infiammabili.

- Evitare le cariche elettrostatiche adottando misure di installazione e pulizia appropriate.
- Includere l'unità nella compensazione di potenziale dell'impianto.

→

Nota

L'aria di scarico fuoriuscente può mulinare la polvere depositata e provocare un'atmosfera esplosiva.

- Rispettare le indicazioni riportate sulla targhetta di identificazione.
- Osservare rigorosamente tutte le norme nazionali e internazionali vigenti.
- Collegare a terra tutte le tensioni di alimentazioni.
- Limitare la frequenza di commutazione a max. 10 Hz. In caso di frequenze di commutazione superiori a 2 Hz: Osservare il rapporto di pausa di minimo il 50%.
- Permettere la derivazione dell'autoriscaldamento. La superficie d'apparecchio del solenoide non deve essere coperta.
- Utilizzare esclusivamente specifici componenti.

4 Funzionamento

⚠

⚡

Avvertenza

Le scintille generate elettricamente possono provocare atmosfere esplosive.

- Non scollegare o aprire il dispositivo sotto tensione.

Osservare istruzioni d'uso e specifiche riportate nella descrizione.

Rispettare sempre i valori limite consentiti.

5 Manutenzione e cura

- Eseguire la manutenzione solo al di fuori delle zone a rischio di esplosioni.
- Verificare in cicli regolari che il prodotto funzioni in modo ottimale.

Anomalia di funzionamento	Rimedio
Fuoriuscita percepibile	1. Controllare i raccordi filettati degli attacchi o 2. Sostituire i circuiti delle valvole in questione.

- La sostituzione dei pezzi di usura e di ricambio è possibile in singoli casi. Riparazioni di questo tipo sono esclusivamente riservate a personale specializzatoe autorizzato. Si prega di contattare il consulente specializzato Festo.

6 Accessori

Componenti specifici	N° pz	
Elettrovalvola VMPA1	VMPA1-M1H-M-PI	533342
	VMPA1-M1H-J-PI	533343
	VMPA1-M1H-B-PI	533344
	VMPA1-M1H-G-PI	533345
	VMPA1-M1H-E-PI	533346
	VMPA1-M1H-K-PI	533347
	VMPA1-M1H-N-PI	533348
	VMPA1-M1H-H-PI	533349
	VMPA1-M1H-D-PI	533350
	VMPA1-M1H-X-PI	534415
	VMPA1-M1H-W-PI	540050
	VMPA1-M1H-I-PI	543605
	VMPA2-M1H-M-PI	537952
Elettrovalvola VMPA2	VMPA2-M1H-J-PI	537953
	VMPA2-M1H-B-PI	537954
	VMPA2-M1H-G-PI	537955
	VMPA2-M1H-E-PI	537956
	VMPA2-M1H-K-PI	537957
	VMPA2-M1H-N-PI	537958
	VMPA2-M1H-H-PI	537959
	VMPA2-M1H-D-PI	537960
	VMPA2-M1H-X-PI	537961
	VMPA2-M1H-W-PI	540051
	VMPA2-M1H-I-PI	543703
	VMPA1-FB-AP-4-1	533352
	VMPA1-FB-AP-4-1-T1	538657
Sottobasi senza connessione elettrica	VMPA2-FB-AP-2-1-T0	538677
	VMPA2-FB-AP-2-1	538000
	VMPA1-FB-AP-4-1-S1	555901
	VMPA2-FB-AP-2-1-S0	555902
	VMPA1-AP-4-1-EMM-8	546804
Sottobasi con connessione elettrica e modulo elettronico	VMPA1-AP-4-1-EMM-4	546806
	VMPA2-AP-2-1-EMM-4	546805
	VMPA2-AP-2-1-EMM-2	546807
	MPA1-EPR	533373
Modulo elettronico	VMPA2-MPM-EMM-2	537985
	VMPA2-MPM-EMM-4	537986
	VMPA1-MPM-EMM-4	537987
	VMPA1-MPM-EMM-8	537988
Collegamento elettrico Corpo-Modulo	VMPA-ASI-EPL-GU-4E4A-Z	546991
	VMPA-ASI-EPL-EU-4E4A-Z	546990
	VMPA-ASI-EPL-G-4E4A-Z	546989
	VMPA-ASI-EPL-E-4E4A-Z	546988
	VMPA-ASI-EPL-GU-8E8A-Z	546995
	VMPA-ASI-EPL-EU-8E8A-Z	546994
	VMPA-ASI-EPL-G-8E8A-Z	546993
	VMPA-ASI-EPL-E-8E8A-Z	546992
	MPA	671579
Calotta di copertura	MPA	671579
Diaframma	MPA-ASI-CPI	699931
Scatola di giunzione per cavi	ASI-SD-FK	18785
	ASI-SD-FK180	196089
	ASI-SD-FK-M12	18788
	ASI-SD-PG-M12	18789
	FBSD-GD-9-5POL	18324
Connettore	ASI-KVT-FKX2-M12	527474
Distributore per cavi	CPX-AB-4-M12X2-5P-M3	546996
	CPX-AB-8-M8-3P-M3	546998
	CPX-AB-8-KL-4P-M3	546999
	CPX-AB-1-SUB-BU-25P-M3	547000
	CPX-AB-1-SUB-BU-25P-M3	547000
Blocco batteria	CPX-AB-4-M12X2-5P-M3	546996
	CPX-AB-8-M8-3P-M3	546998
	CPX-AB-8-KL-4P-M3	546999
	CPX-AB-1-SUB-BU-25P-M3	547000
	CPX-AB-1-SUB-BU-25P-M3	547000
Connettore	SEA-GS-7	18666
	SEA-GS-9	18778
	SEA-4GS-7-2,5	192008
	SEA-GS-11-DUO	18779
	SEA-M12-5GS-PG7	175487
	SEA-5GS-11-DUO	192010
	SEA-3GS-M8-S	192009
	SEA-GS-M8	18696
	SEA-GS-HAR-4POL	525928
	SD-SUB-D-ST25	527522
	SD-SUB-D-ST25	527522
	VMPA2-MPM-EV-AB-2	537989
	VMPA2-MPM-EV-ABV-2	537991
Connessione elettrica	VMPA1-MPM-EV-AB-4	537993
	VMPA1-MPM-EV-AB-8	537994
	VMPA1-MPM-EV-ABV-4	537995
	VMPA1-MPM-EV-ABV-8	537996
	VMPA1-MPM-EV-ABV-8	537996
Modulo piatto	MPA-ASI-VERKETTUNG	700404
Estremità	MPA	689543
Guarnizione di separazione per scarico convogliato	VMPA1-DP	533359
	VMPA1-DP-P	533363
	VMPA1-DP-RS	533364
	VMPA1-DP-PRS	533365
	VMPA1-DPU	533355
Guarnizione di separazione per silenziatore di superficie	VMPA1-DPU-P	533356
	VMPA1-DPU-RS	533357
	VMPA1-DPU-PRS	533358
	VMPA1-DPU-PRS	533358
Piastra di alimentazione	VMPA1-FB-SPU	533353
	VMPA1-FB-SP	533354
Piastra	VMPA-APU	533374
	VMPA-AP	533375
	VMPA-AP-3/8	541629
Piastra di copertura	VMPA1-RP	533351
	VMPA2-RP	537962
Calotta	MH1	693160
	MH1 GESCHL.	693159

Accessori in dotazione		
Fissaggio	CPA-BG-NRH	173498
	VMPA-BG-RW	534416
Portatarghette	MPA-...	697453
	VMPA1-ST-2-4	698382

7 Dati tecnici

Condizioni di impiego generali	
Max. pressione di esercizio	10 bar
Max. pressione di pilotaggio	8 bar
Temperatura ambientale	−5 ... +50 °C
Temperatura del fluido	−5 ... +50 °C
Fluido	Aria compressa secondo ISO 8573-1:2010: [7:4:4] Esercizio lubrificato non possibile.
Tensione d'esercizio nominale CC	24 V ± 25 %
Tensione di alimentazione CC ASI, ingressi/uscite	26,5 ... 31,6 V
Connessioni per segnali	max. 8 ingressi PELV
Carico ammissibile dei contatti	max. 1,5 A
Frequenza di commutazione max.	10 Hz
Max. sequenza a >2 Hz	50 %
Classe di protezione	III (PELV) secondo EN 61140
Grado di imbrattamento	2
Grado di protezione	IP20 secondo EN 60529
Coppia di serraggio	
Vite di terra	1,3 Nm ± 20 %
Sottobase	1,8 Nm ± 10 %
Vite della testata	0,65 Nm ± 10 %
Connettore M12	0,5 Nm
Connettore M8	0,25 ... 0,5 Nm
Connettore SUB-D	0,5 Nm
Connettore HARAX	0,5 Nm
Posizione di montaggio	– qualsiasi – al montaggio con guida omega solo in posizione orizzontale
Materiali	
Corpo	Tutte le leghe di alluminio utilizzate possiedono una percentuale in massa di magnesio (Mg) inferiore al 7,5 %.
Guarnizioni	elastomero, NBR

Condizioni d'esercizio speciali per connessione elettrica		
	4E/4A	8E/8A
Assorbimento di corrente max.	25 mA	25 mA
Corrente cumulativa max. ammissibile ingressi (effettivo)	350 mA	350 mA
Corrente cumulativa max. valvole e LED MPA1		
con alimentazione supplementare	360 mA	720 mA
Corrente cumulativa max. valvole e LED MPA2		
con alimentazione supplementare	460 mA	920 mA